



DS DS9 4p/ 5 asientos/ Sedan (2021/11/ ->)











	Airbag		Generador de gas	Pretensores de los cinturones de seguridad	Módulo de control SRS	Sistema activo de protección para peatones
			Amortiguador de gas / Muelle precargado	Zona de alta resistencia	Zona que necesita una atención particular	
000000	Batería de bajo voltaje					
		2	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje	Depósito de gasolina / etanol		

STELLANTIS	ID N°	N° versión	Fecha versión	Página
31222,4113	01365_22_00029	2	22/07/2022	1/4

1. Identificación / reconocimiento





Nombre del modelo


logotipo

2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilidad











No coloque soportes como bloques de madera o bolsas elevadoras de aire de rescate debajo del sistema de combustible o cables de alimentación de alto voltaje. Si lo hace, podría provocar fugas de combustible, incendios o descargas eléctricas.


3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Método de desactivación principal










STELLANTIS	ID N°	N° versión	Fecha versión	Página
STELLANTIS	01365_22_00029	2	22/07/2022	2/4


4. Acceso a los ocupantes



5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos


0000	12V	
	60L	


8. Remolque / transporte / almacenamiento



STELLONITIS	ID N°	N° versión	Fecha versión	Página
STELLANTIS	01365_22_00029	2	22/07/2022	3/4

9. Información adicional importante





10. Explicación de los pictogramas utilizados

	Alejar la llave inteligente	Inflamable
<u>^</u>	Señal de advertencia genérica	Peligro grave para la salud
	Capó	Explosivo
B	Vehículo de combustible líquido del grupo 1	Corrosivo

STELLANTIS	ID N°	N° versión	Fecha versión	Página
STELEMNITS	01365_22_00029	2	22/07/2022	4/4