





NISSAN


Townstar

TYPE: XFK, 5-door MPV
(2021 -)



	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		ECU Airbag		Système de protection active des piétons
	Système automatique de protection en de retournement		Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		
	Batterie basse tension		Ultra capacité basse tension		Réservoir de carburant		Réservoir de gaz		Soupape de sécurité
	Batterie haute tension		Câble / composant d'énergie haute tension		Déconnecter haute tension de la batterie haute tension		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension		Condensateur haute tension
	Réservoir de carburant essence / ethanol				Réservoir de gazole				


1. Identification / reconnaissance



2. Immobilisation / stabilisation / levage


Immobilisez le véhicule :

1. Calez les roues
2. Enclenchez le frein à main
3. Appuyez sur le bouton marche / arrêt ou tournez la clé de contact sur la position 'OFF'



Points de levage:

Points de levage appropriés ;




3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Accès au compartiment moteur




Déconnecter la batterie 12 volts



1. Coupez le contact
2. Déconnectez la câble négatif (-)
3. Déconnectez la câble positif (+)

4. Accès aux occupants

Haute résistance dans la carrosserie et la porte



Ouverture du coffre par l'intérieur




Réglage de la colonne de direction




Types de verre :

- A. Verre feuilleté
- B. Verre trempé.

Creuse, sécable en arrière du volant



Mouvements possibles des sièges



5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

	12V	
	R-1234yf 550 ±25 g	
	60 L	
	60 L	

6. En cas d'incendie



UTILISER D'EAU



VÉRIN À GAZ, RISQUE D' EFFET MISSILE

10. Explication des pictogrammes utilisés

	Signe générique d'avertissement		Comburant
	Avertissement, basse température		Dangereux pour la santé humaine
	Gaz de climatisation		Explosif
	Véhicule fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 2		Corrosif
	Véhicule fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 1		Système automatique de protection en cas de retournement
	Capot		Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie