





Volkswagen Polo

5 portes, à partir de 2021



Batterie 12 volts uniquement Polo GTI



Remarque : l'illustration montre l'équipement maximum possible.

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		ECU Airbag		Système actif de protection des piétons
	Système automatique de protection contre le retournement		Vérin à gaz, ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		
	Batterie basse tension		Ultracondensateur basse tension		Réservoir de carburant		Réservoir de gaz		Soupape de sûreté
	Batterie haute tension		Câble/composant d'énergie haute tension		Sectionneur haute tension d'urgence		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension		Ultracondensateur haute tension



Volkswagen Polo

5 portes, à partir de 2021

1. Identification / reconnaissance




2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobiliser le véhicule

Actionner le frein de stationnement



Points de levage



Points de levage appropriés

Couper le contact

Retirez la clé de contact de la colonne de direction ou appuyez sur le bouton « Start Stop » dans la console centrale.



3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Débrancher la batterie 12 V



Déconnectez le pôle négatif du point de contact dans le compartiment moteur.




Polo GTI: batterie 12 volts dans le coffre à bagages dans le logement de roue de secours
Déconnectez le pôle négatif.



Volkswagen Polo

5 portes, à partir de 2021

4. Accès aux occupants




Types de verre :

- ① Verre de sécurité feuilleté
- ② Verre de sécurité trempé

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides



45 l



12 V

6. En cas d'incendie

7. En cas d'immersion

8. Remorquage / transport / stockage



Ne pas remorquer un véhicule accidenté sur les roues motrices.

9. Informations complémentaires importantes

10. Explication des pictogrammes utilisés



Inflammable



Dangereux pour la santé humaine



Dangereux pour l'environnement



Essence Véhicule



Déverrouiller le capot-moteur



Déverrouiller le coffre à bagages



Enlever la clé main-libre